



<b>ViGUARD KEYBOARD 3</b>		
<p><b>Двусторонняя беспроводная сенсорная клавиатура для контроля и управления системой.</b></p> <p>Совместима с охранными контрольными панелями ViGUARD.</p> <p>Функции: полная охрана, частичная охрана, снятие с охраны, экстренный вызов.</p> <p>Встроенный RFID считыватель.</p> <p>Встроенная литиевая батарея.</p> <p>Автоматический режим экономии батареи.</p> <p>Зарядка - USB</p>		
		
<b>Технические характеристики</b>		
Частота радиосигнала	433 МГц	
Дальность радиосигнала	до 200 м	
Встроенный RFID считыватель	До 8 меток	
<b>Пароли по умолчанию</b>		
Пароль пользователя №1 по умолчанию	1234	
Пароль администратора по умолчанию	987699	
<b>Управление</b>		
<b>Для начала работы с клавиатурой необходимо нажать и удерживать кнопку выхода из спящего режима.</b>		
<b>При критическом снижении заряда встроенного аккумулятора на дисплее появляется иконка низкого уровня заряда, RFID считыватель отключается.</b>		
Постановка в полную охрану	Нажать кнопку «Полная охрана»	Система встанет под охрану. Загорится символ 
Снятие с охраны	Набрать код пользователя (1234) кнопку «Снятие с охраны»	Система снимется с охраны. Загорится символ 
Постановка на частичную охрану	Нажать кнопку «Частичная охрана»	Система встанет в частичную охрану. Загорится сигнал 
Включение режима ПАНИКА	Нажать кнопку «Экстренная ситуация»	Включится режим Паники.
Для принудительного перехода в спящий режим	Удерживать кнопку спящего режима	Клавиатура перейдет в спящий режим.
<b>Системные настройки (нажмите и удерживайте * (звездочка) в рабочем режиме для входа в меню настроек. Введите пароль администратора. Нажмите кнопку подтверждения (решетка))</b>		
<b>Настройка времени системы.</b> Пример: установить 20:36, 15 августа 2015г.		
(*) (987699) (#) 0 (#) 1 (#) 5 (#) 0 (#) 8 (#) 1 (#) 5 (#) 2 (#) 0 (#) 3 (#) 6 (#)		
<b>Настройка пароля пользователя (до 4 пользователей. Заводской пароль первого пользователя 1234).</b> Пример: установить пользователю 2 пароль 2222.		
(*) (987699) (#) 2 (#) 2222 (#)		
<b>Настройка пароля администратора.</b> Пример: установить администратора 999999.		
(*) (987699) (#) 5 (#) 999999 (#)		
<b>Настройка двустороннего/одностороннего режима работы.</b> 1+1 (двусторонний) 1 + 0 (односторонний). Пример: установить односторонний режим работы.		
(*) (987699) (#) 6 (#) 1 (#) <b>0</b> (для двустороннего режима выбрать 1)		
<b>Обучение RFID меток.</b> (поддержка до 8 меток). Пример: обучение первой метки (№1)		
(*) (987699) (#) 7 (#) 01 (#) приложить метку к считывателю. Обучение метки подтвердится звуковым сигналом. На дисплее высветится ID номер метки.		
<b>Обход зон.</b> (работает только в двустороннем режиме). Пример: включить обход зоны #02		
(*) (987699) (#) 8 (#) 02 (#) <b>1</b> или <b>0</b> (#) (1 – вкл. обхода, 0 – выкл. обхода)		
<b>Для выхода из меню настроек нажмите * или подождите 30 секунд</b>		
<b>Регистрация клавиатуры в контрольную панель</b>		
Для регистрации клавиатуры в контрольную панель, запустите на панели режим регистрации согласно прилагающийся инструкции. Нажмите на клавиатуре кнопку «Полная охрана»		
<b>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте <a href="http://www.viguard.pro">www.viguard.pro</a></b>		