



SIREN F

Миниатюрная беспроводная сирена для устройств **Home Line**. Голосовые уведомления постановки/снятия с охраны, разряда АКБ, и других режимов работы. Встроенный блок питания 220В и резервный аккумулятор. Автономная работа до 10 часов. Свето-звуковое оповещение при тревоге. Возможность регистрации брелоков Home line в сирену напрямую.

Элементы сирены



Для выключения сирены, необходимо вынуть ее из розетки и нажать кнопку два раза.

Регистрация сирены

Для регистрации сирены в **HOME COMPACT** нужно, через приложение **ViGUARD HOME** войти сначала в меню **«настройки»**, а затем войти в меню добавления беспроводных (периферийных) устройств и запустить режим «Авторегистрации». Прозвучит «кодирование». Коротко нажмите кнопку на сирене. Прозвучит фраза «идет кодирование» и сирена появится в приложении, как новое устройство. По необходимости смените название устройства на своё. Например «Сирена 1».

Регистрация брелока

Для регистрации брелоков напрямую в сирену нужно, удерживать кнопку сирены более 3 секунд. Сирена начнет мигать. Нажмите любую кнопку брелока.

Очистка памяти сирены

Для очистки памяти сирены нужно удерживать кнопку более 10 сек. Сирена подтвердит очистку памяти коротким звуковым сигналом.

Комплектация

Упаковка, сирена, инструкция.

Характеристики

Радиоканал	двусторонний (FSK) 433
Дальность	200м
Оповещение	свето-звуковое, голосовые подсказки
Длительность тревоги	1 минута
Питание	220В
Автономная работа	до 10 часов
Диапазон температур	От -10°C до +50°C
Габариты	80x80x90мм
Вес	100 г